

HiSmart Life alkalmazás és AEH-W4E1 WiFi modul

Kezelési útmutató

Figyelem: A zavartalan működés érdekében, üzembehelyezés előtt olvassa el ezt az útmutatót.

Forgalmazó: Hi-Trade-Sense Magyarország Kft. www.hisense.hu

HiSmart Life otthoni rendszer

Az útmutató célja, hogy bemutassa a HiSmart Life berendezések valamint a WiFi modul és a mobiltelefonra telepített alkalmazás használatát. A HiSmart Life app telepítéséhez és használatához okostelefon szükséges. Az alkalmazás Hisense márkájú légkondicionálókkal és párátlanítókkal működik.



A HiSmart rendszer kommunikációs útvonalai

Elsőként a HiSmart Life app telepítése szükséges a mobiltelefonon, majd az app segítségével konfigurálható a légkondicionálóban található WiFi modul a fenti ábrán látható kommunikációs csatornákon. Ezt követően a légkondicionáló mobiltelefonnal vezérelhető és kezelhető.

WiFi modul műszaki paraméterei

1. tablazat: A belso W1F1 modul muszaki adatai		
WiFi modul típusszám	AEH-W4E1	
Átviteli frekvencia	2.4GHz	
Átviteli teljesítmény	≤19dBm	
Tápellátás	5V/500mA	
Üzemi hőmérséklet	-20°C-80°C	
Üzemi párataratalom	10%-95%RH	

. /1 1/

A rendszer működési követelményei

A. Okostelefon elvárt paraméterei

A Hi-Smart alkalmazás futtatásához szükséges minimális okostelefon konfiguráció:

2. táblázat: Követelmények az okostelefonnal szemben

	Android	IOS
Operációs rendszer	Android 4.4 vagy újabb	IOS 8 vagy újabb
Felbontás	800*480 vagy nagyobb	960*640 vagy nagyobb

B. Wi-Fi router

Szabvány	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia tartomány	2.402-2.483.5GHz
Biztonság	128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK
	802.11b: 11dBM(11Mbps)
Teljesítmény	802.11g: 15dBM(54Mbps)
	802.11n: 11dBM(72.2Mbps)
	802.11b: 11Mbps
Adatátvitel	802.11g: 54Mbps
	802.11n: 72.2Mbps
	802.11b: 11Mbps
Érzékenység	802.11g: 54Mbps
	802.11n: 72.2Mbps
Csatornák száma	2.4GHz:Ch1~Ch13
Moduláció	QPSK+OFDM

Megjegyzés:

*Használjon a szabványoknak megfelelő 2.4 G vezetéknélküli routert.

*Az adott helyszíntől függően több Wi-Fi hálózat is elérhető lehet. Figyeljen a megfelelő hálózat kiválasztására és használatára.

*A router tűzfalának szülői felügyelet vagy biztonsági beállításai blokkolhatnak a rendszer működéséhez szükséges portokat.

*A routeren az alábbi portok megnyitása, engedélyezése szükséges a rendszer megfelelő működéséhez: 80/443/53/55055/55056 (A router tűzfalának megfelelő beállításához használja annak kézikönyvét.)

*A készülékbe épített WiFi modul csak szabványos Wi-Fi hálózaton működik.

C. Wi-Fi kapcsolódási tippek

*Helyezze a légkondicionálót vagy egyéb HiSmart Life berendezést olyan közel a vezetéknélküli routerhez, amennyire csak lehetséges.

*Amikor a Wi-Fi jel túl gyenge, a HiSmart App és a Wi-Fi modul is leszakadhat a hálózatról.

*Ellenőrizze a légkondicionáló közelében vagy egyéb zavaró helyeken nagyobb méretű fémtárgyak jelenlétét. Ezek ronthatják a vezetéknélküli működést.

*A dinamikus hálózati kapcsolatban időtúllépés történhet. Ilyenkor az app és a készülék ellentmondó adatokat jeleníthet meg. Újrakapcsolódás szükséges a szinkronizációhoz.

D. Egyéb követelmények

* Első kapcsolódáskor az okostelefonnak ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (nem 3G/4G mobil adathálózat) kell kapcsolódnia, mint a HiSmart Life készüléknek;

* A HiSmart Life App működése költséget generálhat, ha mobil 3G/4G adatkapcsolatot használ;

* Az internet kapcsolat nem jöhet létre egyes tűzfal beállítások esetén. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az internet szolgáltatójával vagy ellenőrizze a router beállításait;

* Egyes internet szolgáltatók felhasználói nevet és jelszót biztosítanak és kérnek az internet kapcsolatához. Ezt Önnek be kell állítania.

A HiSmart Life App letöltése



1. Az alkalmazás letöltése előtt győződjön meg róla, hogy az okostelefonja kapcsolódik az internethez.

2. Android okostelefont használók a Play áruházból tölthetik le az alkalmazást. Keresse a HiSmart Life app legújabb verzióját. Töltse le és telepítse.

3. IOS felhasználók az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást. Keresse a HiSmart Life app legújabb verzióját. Töltse le és telepítse.

4. Okostelefonjával az alábbi QR kódokat leolvasva közvetlenül az alkalmazás letöltéséhez jut.



QR kód Android használóknak

QR kód iOS használóknak

Regisztráció és bejelentkezés menete

(Győződjön meg róla, hogy okostelefonja kapcsolódik az internethez)

A HiSmart Life app letöltése után új felhasználóként regisztrálnia, majd bejelentkeznie kell az ábrák szerint. A bejelentkezés a felhasználói név és jelszó megadása után a "Log in" gombra nyomással történik;



A "Register" ablakban töltse ki a mezőket az adataival, majd fogadja el a Felhasználói feltételeket 《End User Terms and Conditions》 és az Adatvédelmi nyilatkozatot 《Privacy Policy. Ezek után kattintson a "Send activation email" gombra az aktiváló e-mail küldéséhez. A rendszer egy regisztrációs kódot küld a megadott e-mail fiókba, melyet be kell írnia az aktivációs képernyőn megjelenő mezőbe (alábbi ábrák szerint).

Register		<	Verification code
2435@126.com	0		verification code
er	0	Verificati	on code
*****	200		
We sent you an activation email. after activating your acco	Please log in punt.		
OK			
By clicking "Send activation email", Crint User Terms and Cond Provide Polyces	you agrae to Itiona		
			Activation
	al? Resend		

Ha elfelejtette a jelszavát, nyomjon a "Forgot password" gombra és ezt követően adja meg az e-mail címét.

Nyomja meg a "Send an email" gombot és a következő képernyőn írja be az ellenőrző kódot "Verification code" és adja meg új jelszavát, melyet kétszer kell beírnia.

Végül jóváhagyásként nyomjon a "Confirm" gombra.

<	Reset password	< Verification cod	de
Please ento	er the omail address registered	Please enter your verification code and	new password
Your en	iail		
lf you forge email. Plea	f your password, the email will be sent to your se reset your password within 30 minutes.	Password	¥
	Send an email	Confirm password	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Use 8 or more characters, including the upp letters and number (or sy	nercase letter, lowercase mbol).

Confirm

A párosítás menete

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy okostelefonja a vezetéknélküli routeren keresztül kapcsolódik az internethez. Mobilhálózati 3G/4G adatkapcsolaton keresztül a párosítás nem végezhető el.

Páramentesítők: Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a "mode" és a "fan" gombokat addig, míg 3 csipannást hall és a kijelzőn a "P2" felirat megjelenik; Mobilklímák esetében: a távirányítón nyomja le hatszor a "SWING" gombot. Ekkor 5 csippanást hall és a kijelzőn megjelenik a "77" felirat;

Split légkondicionálók esetében: a távirányítón nyomja le hatszor a vízszintes légterelést állító gombot. Ekkor 5 csippanást hall és a kijelzőn megjelenik a "77" felirat. Vagy vezetékes távirányítón nyomja le a "Sleep" gombot nyolcszor, amíg hangjelzést nem hall.

Megjegyzés:

1. Az előzőekben felsorolt készülékek a párosítást először elvégző felhasználónak biztosítanak adminisztrátori jogokat. Minden további felhasználó a párosítást elvégző felhasználó engedélyével kezelheti a készüléket. Kérjük olvassa el az útmutató megosztásra vonatkozó fejezetét.

2. Az első párosítást végző felhasználó elveszti ezeket a jogait, ha egy másik felhasználó sikeresen újra elvégzi a párosítást.

IOS párosítás

(Győződjön meg róla, hogy az okostelefon a vezetéknélküli routeren keresztül kapcsolódik az internethez)

A belépés után jobb felső sarokban található "+" gombra nyomva adhatja készülékét a fiókjához. Ezt követően válassza a ki megfelelő típusú berendezést.

Tipp:

Az app engedélyét kéri a tartózkodási helyéhez való hozzáféréshez. Ezt engedélyezze "Always Allow".



A bal oldali képen az előkészületi képernyő látható, ahol tippeket olvashat a beállításokról. Kattintson a "Next" gombra.

A jobb oldali képen a légkondicionáló párosítását láthatja.

1. lépés: Nyomja le a "Set WiFi" gombot, majd a telefon WiFi beállításainál válassza azt a hálózatot, melyiknek a neve hasonló formátumú: "HiSmart-xx-xxxx".

< Add Air condition	oner	Select Wi lease connect the mobile-pho yy-yyy* and return	Fi ne's WiFi to 'HiSmart-
		attinsexse ♥ ±年9-37 ♦ Settings WLAN	@ 4 8 () (
<mark>0</mark>		✓ HiSmart-xx-xxxx	? (j)
First, Turn on electricity		[dlink tojoin]	≈ (j)
 For a Air conditioner, press Horizon Airflow button 6 times on the remote and the buzzer will sound 5 times, wait until the 		@PHICOMM_20	• ? () • ? ()
display shows "77". Or press the "Sie wire remote controller, you can pair af conditioning distribution network tone	ep"button 8 times in the ter hearing the air	101-online	. ⇒ ①
		AUTOTEST	a 🗢 (Ì)
		dd-wrt	a ≈ (i)
Device location	Default room >		
Next		Set. WiFi	h
	\bigcirc		

<	Scanning wireless network	Next	<	Scanning wireless network	Ne
Pleas	se select the network to join	0	Please	select the network to join	¢
	gshen244			hen244	
œ his	mart		奈 hisma	art	
œr	PHICOMM_0B		œPH	ICOMM_0B	
œ Be	droom Speaker.k		🙃 Bedro	oom Speaker.k	
œ Go	ogle_123		÷	Enter the WiFi Password	
	enseBX		÷	Enter the WR Password 😽	
🙃 ztd	z2028@		÷	c m	-
	SSI		÷ 200	Cancel Contirm	
œ DA	YEE		🔶 DAYE	E	
	z2028		🙃 ztdz2	028	
	gsheng.T.F.1		🙃 rongs	heng.T.F.1	
î TP	-LINK_PRM			NK_PRM	
? me	eting3			ng3	
œ Ch	inaNet-VpAd		🔶 China	Net-VpAd	

Ha sikeresen kapcsolódott a berendezéshez, manuálisan lépjen vissza a HiSmart apphoz.

 lépés: Válassza ki a vezetéknélküli hálózatot, melyhez kapcsolódni szeretne. Adja meg a hálózat jelszavát és várja meg, míg a párosítás sikeresen befejeződik.

Android párosítás

(Győződjön meg róla, hogy az okostelefon a vezetéknélküli routeren keresztül kapcsolódik az internethez)



Tipp:

Az app engedélyét kéri : "Apply for permission HiSmart Life?" válassza az "OK"-t, továbbá engedélyezze a hozzáférést a tartózkodási helyéhez is: "Allow HiSmart Life to access this device's location?".

2. lépés: Várjon, míg a vezetéknélküli hálózatok listája megjelenik. Válassza ki a hálózatot, melyhez csatlakozni szeretne. Adja meg a hálózat jelszavát és várja meg, míg a párosítás sikeresen befejeződik.





Tipp:

Ha a párosítás során megjelenik az alábbi felirat, válassza a "CONNECT" opciót.

<

This WLAN network has no Internet access. Connect anyway?

CANCEL

CONNECT

Általános funkciók bemutatása

	Devices	+
All devices Defa	ult room	Ø
All devices Defa	tioner 1 p 25°C / Setting Temperature // Auto wind	•
Dovicos	Intelligence	Profile

A főképernyő alján három menüpontot talál. Az első (Device) gombra nyomva megjelenik az összes hozzárendelt légkondicionáló és azok elnevezése. Itt kiválaszthatunk vezérelni kívánt készüléket, kezelhetünk és létrehozhatunk szobákat.

A második fülön "Intelligence" további haladó beállításokat találunk, mint pl. kedvenc beállítások, időzítések, automatizmusok stb.



Kattinthatunk az "Add" vagy a "+" gombra a jobb felső sarokban Intelligence beállítások létrehozásához. Ezt követően ikont és elnevezést kell választanunk, majd feltételeket (Condition) és eredményeket (Result) beállítanunk. Három különböző feltételt választhatunk:

<	Add	< test1	\square	< Add conditions	
test1) If		Manual execution	>
Select icon		Step 1: add conditions	•	Timer	>
٢	٠			Devices	>
		Then			
Ϋ́ρ.	û 🗳	Step 2: add tasks	•		
	Rie Rie				
	Next				

Kézi végrehajtás (Manual Execution), időzítés (Timer) és készülék (Device).

Kézi végrehajtás (Manual Execution): a légkondicionáló kedvenc beállításai: ki- és bekapcsolás, üzemmód, hőmérséklet és ventillátor sebesség egy lépésben állítható. Párátlanítók esetében a páratartalom is állítható.

Időzítő (Timer): a készülékek heti időzítése

Készülék (Device): a készülék ki és bekapcsolása valamilyen feltétel esetén (megadott értéknél magasabb/alacsonyabb hőmérséklet vagy páratartalom).

	Click to set yo	ur profile	>
	Message center		>
Az utolsó fül az általános és személyes beállításokat	Device management		5
Üzenet központ (Message center): Hibainformációk a	Share management		>
készülékekről.	Demo mode		>
beállításainak ellenőrzése, módosítása	Setting		7
Megosztás kezelése (Share management): Megosztási			
Bemutató mód (Demo mode): A készülék			
működésének megismerése. Beállítások (Setting): Általános beállítások.	Devices	Intelligence	Prolite

<	< Personal center	
Head portra	it	(2) >
Email		xiyou35@126.com
User name		User >
Change logi	in password	>
Delete acco	unt	>
	Sign ot	ıt

Személyes beállítások (Personal center):

--Portrékép (Head portrait):Felhasználói portrékép megadása ésváltoztatás.

--Email: A regisztrál e-mail cím megjelenítése.

--Felhasználói név (User name): Felhasználó nevének megjelenítése / módosítása.

--Jelszó módosítás (Change login password): Jelszó módosítása.

--Fiók törlése (Delete account): A felhasználói fiók és minden kapcsolódó adat törlése.

<	Device settir	ng
Displayed o	on the main page	
Device nam	ne	Air conditioner 1 >
Device loca	ition	Default room >
Share devic	ce	>
Device ID		ca2c4f5124e3
Delete devi	се	>

Készülék kezelése (Device setting):

--Megjelenítés a főoldalon (Displayed on the main page): Beállítható, hogy a készülék látható-e a főoldalon.

--Készülék neve (Device name): A készülék elnevezésének megjelenítése / módosítása.

--Készülék helye (Device location): A készülék helyének megjelenítése / módosítása.

--Készülék megosztása (Share device): A készülék megosztása más felhasználóval.

--Készülék azonosító (Device ID): A készülék MAC címe.

--Készülék törlése (Delete device): A készülék párosításának törlése.

K	Setting	Beállítások (Setting):
Push Message		Üzenetek fogadás (Push Message): Üzenetek fogadásának
Disclaimer	>	engedelyézése. Nyilatkozat (Disclaimer): Adatvédelmi nyilatkozat.
Language selection	English >	
Share app	>	Nyelv választása (Language selection): Nyelv beállítása.
About WIFI module	>	App megosztása (Share app): Az app letöltési linkjének megosztása.
Version information	>	
Clear cache	1.8M >	WIFI modulról (About WIFI module): A Wi-Fi modul rövid bemutatása.
		Verzió (Version information) : Az app verziója.
		Cache törlése (Clear cache): A cache adatok törlése.

Hisense HiSmart Life App - hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Telefonon a WiFi kikapcsolva	Engedélyezze a WiFi-t
Nem lehet	Vezetéknélküli router nem kapcsolódik az internethez	Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával (ISP)
bejelentkezni a felhasználói fiókba	Hibás jelszó	Írja be újra a jelszót
	A fiók nem aktív	Ellenőrízze, hogy a regisztrált e-mail címre érkezett helyes kódot használta-e.
A jelszó nem állítható vissza a "Forgot pass- word?" funkcióval.	5 sikertelen próbál- kozás után a fiók 30 percre letiltásra kerül.	30 perc elteltével próbálja újra jelszó visszaállítását.
	A fiókhoz tartozó név vagy jelszó nem megfelelő	Kövesse a megjelenő utasításokat.
	E-mail cím formátuma nem megfelelő	Megfelelő formátumú e- mail címet használjon.
Nem lehet fiókot regisztrálni.	Nem érkezett a Hisense-től aktiváló kód.	 Ellenőrizze a leveleket tároló mappákat és a levélszemét mappát is. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
	A vezetéknélküli jel gyenge, a router túl messze van.	Helyezze át a routert vagy a készüléket.
A készülék nem	A vezetéknélküli hálózaton keresztül nem elérhető az internet.	Vegye fel a kapcsolatot az internet szolgáltatóval (ISP).
párosítható az App-pal.		Páramentesítők: Nyomja le és tartsa lenyomva

Tekintse át a lehetséges okokat és megoldásokat:

	A készülék nincs "párosítás" üzemmódban.	egyszerre a "mode" és a "fan" gombokat addig, míg 3 csipannást hall és a kijelzőn a "P2" felirat megjelenik; Mobilklíma: a távirányítón nyomja le hatszor a "SWING" gombot. Ekkor 5 csippanást hall és a kijelzőn megjelenik a "77" felirat; Split légkondicionálók: a távirányítón nyomja le hatszor a vízszintes légterelést állító gombot. Ekkor 5 csippanást hall és a kijelzőn megjelenik a "77" felirat. Vezetékes távirányító esetén a "Sleeep" gombot nyomja meg nyolcszor.
	APP hibásan működik	Kapcsolja ki- és be az okostelefonon a WiFi-t. Indítsa újra a telefont.
	Hibás jelszó	Írja be helyesen a hálózat jelszavát.
	A készülék nem megfelelően működik.	Kapcsolja ki a készüléket és várjon 10 mp-et a visszakapcsolás előtt.
	Hibás helyszín választás	Engedélyezze az okos- telefonján, hogy az app hozzáférjen a tartózko- dási helyéhez.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
A kászülák állandáan	A router nem kapcsolódik az inter- nethez	Vegye fel a kapcsolatot az internet szolgáltatóval (ISP).
offline állapotban van	A vezetéknélküli router túl messze van,	Helyezze át a routert vagy a készüléket.

	vagy gyenge a jele.	
	A készülék nem megfelelően működik.	Kapcsolja ki a készüléket és várjon 10 mp-et a visszakapcsolás előtt.
	Az App nem megfele- lően kommunikál.	Indítsa újra az appot, kapcsolja ki és be a WiFi- t az okostelefonon.
	A készüléket újra kell	Párosítsa újra a
	párosítani.	készüléket a leírás szerint.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
	A router nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a routert.
	A készüléket kiszolgáló router nem kapcsolódik az internethez.	Vegye fel a kapcsolatot az internet szolgáltatóval (ISP).
A készülék nem vezérelhető az alkalmazásból.	A vezetéknélküli router túl messze van, vagy gyenge a jele.	Helyezze át a routert vagy a készüléket.
	A készülék nem megfelelően működik.	Kapcsolja ki a készüléket és várjon 10 mp-et a visszakapcsolás előtt.
	Az App nem megfele- lően kommunikál.	Indítsa újra az appot, kapcsolja ki és be a WiFi- t az okostelefonon.
	A készüléket újra kell párosítani.	Párosítsa újra a készüléket a leírás szerint.
A párosítás nem törölhető	Az App nem megfelelően működik	Indítsa újra az alkalmazást, esetleg a telefont és próbálja újra.
	Időtúllépés történt	Próbálja meg egy másik időpontban a törlést.
Az App váratlanul bezáródott	Az okostelefon memória korlátai miatt az App bezárul.	Zárja be a nem szükséges alkalmazásokat mielőtt a HiSmart Life appot használja.
	Hálózati vagy szerver terheltség miatt a kapcsolat bizonytalan.	Ismételje meg a belépést újra.

	Hálózati hiba.	·Ismételje meg a belépést. ·Ellenőrizze a vezetéknélküli hálózatot.。
Inaktivitás miatt időtúllépés történt.	Instabil hálózati környezet.	 Ismételje meg a belépést újra. Kapcsolja ki- és be a készüléket.
		Ellenőrizze a vezetéknélküli hálózatot.
	Hálózati hiba miatt nem végrehajtott parancs.	 Kapcsolja ki- és be a készüléket.
Az App, vagy bizonyos funkciói nem működnek.	Az alkalmazást frissíteni kell.	Ha az operációs rendszer frissítését követően az App nem működik, frissítse a legújabb verzióra.
Az időzítő funkciók nem megfelelően működnek.	Az App engedély hiányában nem tudja olvasni a mobiltelefon óráját.	Android beállítások: "Settings - Apps (Device) - HiSmart Life" menüben engedélyezze a tartózkodási helyéhez való hozzáférést IOS beállítások: "Settings" menüben keresse meg a "HiSmart Life", alkalmazást és engedélyezze a használat közbeni hozzáférést a tartózkodási helyéhez.
Az időzítő funkciók nem működnek.	Az időzítő funkciók nincsenek elindítva.	Az időzítő indításához bizonyos felhasználó által beállított feltételeknek teljesülni kell.
Adatkapcsolat hiányában a készülék nem vezérelhető.	Adatkapcsolat nem engedélyezett	IOS rendszerben keresse meg a beállításoknál a

		HiSmart Life alkalmazást és engedélyezze a WiFi és mobil adathasználatot is.
 Binding failed Binding failed<td>Eszköz nem található, a párosítás sikertelen.</td><td> A készülék nincs bekapcsolva; A készülék nincs párosítás módban; Ismételje meg a párosítást; Kapcsolja ki a készüléket és várjon 10 mp-et a visszakapcsolás előtt. </td>	Eszköz nem található, a párosítás sikertelen.	 A készülék nincs bekapcsolva; A készülék nincs párosítás módban; Ismételje meg a párosítást; Kapcsolja ki a készüléket és várjon 10 mp-et a visszakapcsolás előtt.
Scanning wireless network Next	Az okostelefon nem kapcsolódik a készülékhez.	Nyomja meg a " 💽 " frissítés gombot és várja meg a frissített listát.
	A vezetéknélküli router jele gyenge, túl messze van.	Helyezze át a routert vagy a készüléket.

< Binding failed	A készüléket	Vegye fel a kapcsolatot az internet szolgáltatóval (ISP).
	kiszolgáló router hem kapcsolódik az internethez.	Indítsa újra a telefont. Próbálja meg újra másik időpontban.
Device binding failed 1. Please ensure that the home appliance has been	Helytelen jelszó	A router jelszavát hibásan adta meg.
set to the distribution network according to the prompts at the beginning; 2, please ensure that your wireless router can connect to the internet normally; 3, please ensure that the wireless routing password you entered is correct; 4, please make sure The distance between the	A készülék nem megfelelően működik.	Kapcsolja ki a készüléket és várjon 10 mp-et a visszakapcsolás előtt.
A, please make sub- inte distance between the device and the home router should not be too far; 5, please use the wireless router working in the 2.4G band, you can enter the management settings of the router; There is an exception in the account binding device. Please try again later.	Rossz helyszín	Engedélyezze az App számára a hozzáférést a tartózkodási helyéhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó:

Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.

Termék adatai:

Termék típusa: WIFI modul Típusszám: AEH-W4E1 Szoftver verzió: V.1.0

The object of the declaration described above is in conformity with the essential requirements of the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

 Health and Safety (Article 3.1a):
 EN 62311:2008;

 Radio Spectrum (Article 3.2):
 EN 300328 V2.1.1;



 ϵ